

Rendeltetésszerű használat.

A digitális ébresztőóra a dátum és óraidő, valamint a beltéri hőmérséklet kijelzésére szolgál. A digitális ébresztőóra két ébresztési idővel rendelkezik, a hőmérséklet választhatóan °Celsius-ban. Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék átalakítása és/vagy módosítása. Ha a készüléket a fentiekől eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés miatt veszélyek léphetnek fel, pl. rövidzár, tűz, áramütés stb. veszélye. Olvassa el a teljes használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is. A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek.

- Digitális ébresztőóra
- Használati útmutató

Biztonsági tudnivalók:

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Amennyiben a biztonsági utasításokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó útmutatásokat nem tartja be, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi vagy anyagi károkért. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

- A készülék nem játékszer. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek kezében.
- Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem biztonságos a készülék további használata, vonja ki a használatból, és akadályozza meg a véletlen használatát. A biztonságos használat akkor nem lehetséges már, ha a készülék: - látható sérülést szenvedett, - már nem működik rendeltetésszerűen, - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy - szállítás közben erős igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Ütődéstől, ütéstől vagy akár kis magasságból történő leeséstől is megsérülhet.
- Ne nyissa fel és ne szedje szét a terméket (kivéve a jelen útmutatóban szereplő, az elemek betételére és cseréjére vonatkozó tevékenységet).
- A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Kerülje el, hogy nedvesség kerüljön a készülékre, pl. fürdőszobában.
- A készüléket csak mérsékelt klímában használja, trópusi klímában ne.
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről egy meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti. Hagyja a terméket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt csatlakoztatná és használná. Ez adott esetben több óráig is eltarthat.
- Iskolákban és más oktató intézményekben, hobbi- és barkácsolóhelyeken a terméket csak szakértő, felelős személyzet jelenlétében szabad használni.
- Az elemek/akkuk berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni a kifolyt telepek által okozott károk elkerülése érdekében. A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült elemekkel kell foglalkoznia, viseljen védőkesztyűt.
- Az elemeket úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket ne hagyja szanaszét, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.

- Az összes elemet egyszerre kell cserélni. Régi és új elemek kevert használata a készülékben az elemek kifolyásához, és ezáltal a készülék meghibásodásához vezethet.
- Ne szedje szét az elemeket, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe őket. Soha ne kísérelje meg nem feltölthető elemek feltöltését. Robbanásveszély!
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.

Üzembe helyezés

a) Az elemek berakása

1. Vegye le a digitális ébresztőóra hátoldalán lévő elemtartó rekesz fedelét .
2. Tegyen be három AAA elemet (nem szállítjuk vele) az elemtartó rekeszbe helyes polaritással (a plusz/+ és mínusz/- jelet a tartóban vegye figyelembe).

b) Felállítás és szerelés

A digitális ébresztőórát vízszintes, stabil, megfelelő méretű felületen kell felállítani. Értékes bútorokon való elhelyezésnél megfelelő alátétet kell alkalmazni, a karcolási nyomok elkerülésére.

Beállítás

a) Pontos idő beállítása

1. Tartsa lenyomva a MODE és az UP gombot
2. Válassza ki, hogy 12/24 órás formátumban írja ki az időt, UP/DOWN gombbal.
3. MODE gomb megnyomása után állítsa be az órát, az UP/DOWN gombbal.
4. MODE gomb megnyomása után a percet.

b) Az ébresztési idő beállítása

1. Nyomja az ALARM gombot, az Alarm 1 (1. ébresztés) módra kapcsoláshoz.
2. Tartsa az ALARM gombot nyomva, amíg az órák kijelzése nem villog.
3. Nyomja meg az UP gombot, vagy a DOWN gombot, az ébresztés órájának beállításához. Nyomja meg az ALARM gombot a beállítás jóváhagyására. A percek kijelzése villog.
4. Nyomja meg az UP vagy a DOWN gombot, az ébresztés perceinek beállítására.

Nyomja meg az ALARM gombot a beállítás jóváhagyására. Az ébresztés ismétlés villog.

5. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, az ébresztés ismétlés megváltoztatására. Nyomja meg az ALARM gombot a beállítás jóváhagyására. Ekkor elhagyja a beállítási üzemmódot.
6. Nyomja az ALARM gombot kétszer, ezzel a 2. ébresztési idő beállítási módra kapcsol.
7. Tartsa az ALARM gombot nyomva, amíg az órák kijelzése nem villog.
8. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, az óra beállítás módosítására. Nyomja meg az ALARM gombot a beállítás jóváhagyására. A percek kijelzése villog.
9. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, a perc beállítás módosítására. Nyomja meg az ALARM gombot a beállítás jóváhagyására. Az ébresztés ismétlés villog.
10. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, az ébresztés ismétlés megváltoztatására. Nyomja meg az ALARM gombot a beállítás jóváhagyására. Ekkor elhagyja a beállítási üzemmódot.

