

SilverHome Hordozható Mini Mp3 Lejátszó Használati utasítás

ON/OFF- ki és bekapcsolás

Jobb és bal gombbal lehet váltogatni a menüben

Music- középső gombot lenyomva léphet be, fel és le gombokkal lehet léptetni a zenéket. Jobb és bal gombbal lehet állítani a hangerőt.

FM rádió- középső gombot lenyomva léphet be, jobb és bal oldali gombokat röviden lenyomva tudja állítani a hangerőt, hosszan lenyomva léptethet a csatornákon.

A készüléknek NINCS belső memóriája.

Ajánlatos először a memória kártyára tölteni a zenéket és utána belerakni a készülékbe.

TF kártya szükséges az üzemeltetéséhez (Nem tartalmazza).

Ha nem ismeri fel a TF kártyát, érdemes FAT32-re formázni (Zenéket formázás után célszerű feltenni).