

## Használati utasítás:

- A csiszológép oldalán lévő fém gombot benyomva, és nyomva tartva lazítsa meg a csiszológép végén lévő tokmánycsavart.
- Helyezze be a megfelelő csiszolófejet a tokmányba.
- A csiszológép oldalán lévő fém gombot benyomva, és nyomva tartva szorítsa meg a tokmánycsavart, hogy a csiszolófej szorosan legyen a tokmányban.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék alján lévő aljzatba.
- A csiszológép bekapcsológombját elforgatva kapcsolja be a csiszológépet, és válassza ki a kívánt fordulatszámot.



SilverHome 10V  
Körömcsiszológép

