

## SilverHome F8 UV/LED Professzionális műkörmös lámpa

Kompakt, kis energiefelhasználású, 86W-os, beépített Dual LED/UV lámpa, kézérzékelő szenzorral, mágnesekkel rögzített levehető aljjal.

Műkörmő készítéshez és gel lakkok megkötéséhez.

A szabadalmaztatott Dual LED/UV dióda 365nm és 405 nm hullámhosszú a szemre ártalmatlan fehér fényt bocsát ki.

Beltéri professzionális, és otthoni használatra.

- Időzítő: 10, 30, 60, 90 másodperc

- szenzoros kézbehelyezésre induló működés.

### **Használati útmutató:**

Ellenőrizze le a készülék és tartozékainak épp állapotát.

Ügyeljen arra, hogy NE érjen semmi a készülék fénycsöveihez működésük közben [pl.: bőrfelület, körmök és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., anyagok] ill., ügyeljen arra, hogy semmilyen idegen tárgy nem kerülhet a készülék nyílásaiba, illesztéseibe illetve csatlakozóiba.

[ 1. ] Vegye ki a készüléket és tartozékait a csomagolásból, majd válasszon egy stabil, egyenletes felületet a használatához.

[ 2. ] Csatlakoztassa a készülék Hálózati vezetékét az aljzatba.

[ 3. ] A készülék elindításához/megállításhoz nyomja meg a Vezérlőpanelen található 10-30-60-90 mp gombot.

[ 4. ] A gép időkapcsolós, használat után magától kikapcsol.

Kiemelten óvja portól, szennyeződéstől és nedvességtől.

Megjegyzés! Amennyiben az alkalmazott anyag a készülékbe helyezett körmön égető érzést okoz [ez az alapanyagtól és a köröm érzékenységtől is függ], használja megszakításokkal a készüléket vagy függesse fel átmenetileg a készülék használatát.

### **Biztonsági előírások:**

1. A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használható, 0~40°C között!

2. A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak épp állapotát.
3. Az üzembe helyezett készülék nem hagyható felügyelet nélkül.
4. Mindig stabil, egyenletes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyeket, ahonnan a készülék könnyen leeshet ill., kár keletkezhet benne!
5. Ne az aljzati panelnél fogva emelje/mozgassa a készüléket. Mindig stabilan két kézzel tartsa meg a készüléket.
6. A készülék- vagy annak bármely tartozéka NEM kerülhet kapcsolatba semmilyen nemű folyadékkal.
7. Soha NE érjen nedves kézzel a készülékhez vagy annak tartozékaihoz!
8. Soha NE hozza működésbe a készüléket, ha annak bármely része- vagy tartozéka sérült/rongálódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
9. Csak és kizárólag az illetékes személyek javíthatják a készüléket vagy annak tartozékait! [ 10. ] Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta körülmények között használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket!
10. NE takarja le vagy helyezzen bármit a készülék Ventilátor szellőzőnyílása elé a készülék működése közben, valamit óvja szennyeződéstől és nedvességtől. [
11. NEM kerülhet semmilyen idegen tárgy a berendezés nyílásaiba, illesztéseibe ill., csatlakozóiba.
12. NE érintse semmivel sem a készülék fénycsöveit működésük közben [pl.: bőrfelület, körmök és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., anyagok].
13. NE nézzen közvetlenül a készülék fényforrásába működése közben, ill. NE tegye ki túlzott mértékű UV sugárzásnak a bőrét.
14. A készülék kizárólag műanyag foglalatú fénycsövekkel működtethető.
15. A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van.